



Smart **Wi-Fi LED**


light strip starter kit

User guide

Thank you for purchasing the **Smart LED Strip Kit** from Nexxt Solutions. We are excited to be part of making your life easier, safer and bringing peace of mind into your home.

Product overview

1. **LED light strip:** Displays various lighting colors according to your preferred settings through the Nexxt Home application
2. Data cable
3. Controller
4. Power cable
5. AC adapter



Package content


- 16.4ft LED light strip with smart controller (1)
- Power adapter (1)
- 3M white cord clips with adhesive (4)
- L shape 4-pin LED connectors (3)
- 3M re-closable fastener with adhesive (1)

** The kit comes with the controller and power adapter pre-installed.*

Preliminary steps

A. For predetermined 16.4ft strip lengths

1. First you will need to determine the mounting location of the strip lights and the total length required.
2. For continuous, extended runs and corner installations, use the supplied L shape 4-pin connectors to attach the additional strips needed to complete the desired length. To do this, follow the steps below:
 - 2.1. Cut the LED light strip according to the measurements where it will be installed.
 - 2.2. Connect one fragment of the LED light strip to the L shape 4-pin LED connector.
 - 2.3. Connect the other piece of the LED light strip to the other side of the L shape 4-pin LED connector.




Maximum run length: 16.4ft.

Make sure that the light strip is aligned and fully inserted into the L shape connector.

Note: Make sure that markings on the strip match pin-to-pin on both sides of the connection (+ to +, G to G, R to R, B to B).

Use the optional 3M white cord clips to ensure a better adhesion.

3. Clean the installation surface. Peel off the adhesive tape and apply. Make sure the area is dry and smooth for long-lasting results.



Note: For indoor and outdoor use.

4. Plug the strip into a standard wall outlet.




5. The LED strip will automatically turn on and enter into pairing mode (blinking LEDs). Otherwise, press the power button on the controller to turn on the device. Press it once more to enable the pairing mode manually.


B. For customized strip lengths

1. First you will need to determine the mounting location of the strip lights and the total length required.

2. Cut the light strip to the required size using the designated lines on the strip to preserve functionality.



3. Use the supplied L shape 4-pin connectors to make corner installations.




4. Verify that all four pins are properly aligned (+12V to +12V, G to G, R to R, B to B) prior to locking the connector.

Note: If pins are not positioned correctly, the strip will not turn on.

5. Press firmly to secure both ends of the connector until it clicks in place.

Note: The light strip has to be properly aligned and fully inserted into the termination connector to ensure a good connection.

6. Clean the installation surface. Peel off the adhesive tape and apply. Make sure the area is dry and smooth for long-lasting results.




7. Proceed to connect and power on the unit. Make sure that all LED strips light up uniformly. If not, repeat steps 4 through 6.




Factory reset: Press and hold the controller button for about 5 seconds until the red LED starts blinking. Then release the button, as it indicates that the strip has been successfully restored to its factory default values.

Accent lighting solution

Lightweight and flexible, the LED lights can be installed under bars, entertainment consoles, ceilings, cabinets or even behind your TV, with the included adhesive tape.




Installing the Nexxt Home app




Download the Nexxt Home app on Google Play or the Apple App Store.

Step 1




Register by email. Fill in the required fields.

Step 2



Enter the verification code you received.

Step 3



Create a new password and then select **Completed**.


Step 4



The Nexxt Home app account has been successfully configured.


Add device

Step 1




Select **Add device**, followed by the smart light strip.

Step 2




Power on the smart light strip. You must connect to a **2.4GHz Wi-Fi network**. Enter your network password. Make sure you enter the correct password, otherwise the device will not connect.

Step 3




Power on the smart light strip. If it fails to blink, reset the smart light strip. Turn it off from the switch, wait 5 seconds before turning it back on again. Tap on **Confirm the light blinks rapidly**.

Step 4



When **Device added successfully** is displayed, assign a location and click on **Done**.

Functions



Light strip: Turns the strip LEDs on and off.

Color: Changes the color, brightness, and saturation of the LED lights.


Scene: Gives you several preselected scenes and eight scenes you can configure.

Music: Dynamically synchronizes lights with music and illuminates the strip accordingly.

Schedule: Allows you to add time and day schedule for the device to turn on or off.


Schedule setup

Step 1




Click on the **schedule** icon to access the **Add schedule** screen.

Step 2



Set the time you wish to schedule. Select **Repeat** to set days of the week. Select **Switch** to schedule on/off status. Click on **Save** on the upper right-hand corner to save a schedule.


Delete setup



To remove a schedule on iOS, slide item to the left, and for Android, press and hold the desired **Schedule**, followed by **Delete**.

Settings

Click on the pencil icon on the upper right-hand corner.



Device name: changes the name of the LED strip.

Device information: will show the information related to the light strip.

Tap-to-Run and Automation: links the LED strip with other smart products to automatically control them through a customized command.

Third-party control: enables the voice recognition feature through Alexa and Google Assistant.

Offline notification: selection button to enable/disable this feature.

Share device: allows to share the light strip with family and friends.

Create group: makes management of devices easier by selecting and arranging multiple components under a single group.


Feedback: let us know if you have any issues setting up the light strip.

Check network: test your network to make sure you have a good signal.

Check for firmware upgrade: we will sometimes add new features or provide updates with a new firmware upgrade.

Remove device: allows you to delete the LED strip from the application.


Share device



Click on **Share devices** then tap **Add sharing**. Enter the e-mail address of family and friends. Tap on **Done**. The newly configured users will now have access to your smart light strip.

Note: family or friends will need their own Nexxt Home account to access the device.

Delete user



To remove a user on Android, press and hold the name you want to eliminate. On iOS slide to the left the user you want to remove. Click on **Delete**. A notification confirming you don't want to share the device with this user will be displayed. Click on **Confirm**.

FCC ID: X4YHAB5611


Nexxt Solutions® is a registered trademark. All rights reserved. Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Google, Android™ and Google Play are trademarks of Google LLC. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Made in China.

Guía del usuario

Gracias por adquirir la **cinta de luces inteligentes** de Nexxt Solutions. Nos complace ser parte de la solución destinada no solo a simplificar su vida, sino también brindar más seguridad y tranquilidad al interior de su hogar.

Descripción del producto

1. **Cinta de luces LED:** Exhibe los diversos colores de iluminación conforme a los parámetros seleccionados a través de la aplicación.
2. Cable de datos
3. Controlador
4. Cable de alimentación
5. Adaptador de CA



Contenido del empaque


- Cinta de luces LED de 5m con controlador inteligente (1)
- Adaptador de corriente (1)
- Clips de cable blancos de 3M con adhesivo (4)
- Conectores LED de 4 alfileres en forma de L (3)
- Cierre 3M con adhesivo (1)

** El kit esencial de cinta viene con el controlador y el adaptador de corriente preinstalado*

Pasos preliminares

A. Para longitudes predeterminadas de 5m

1. Determine primero la ubicación para montar la cinta de luces y la longitud total que se requiere.
2. Para tramos más extensos de una sola hilera e instalaciones esquinas, utilice los conectores en forma de L de 4 alfileres que se incluyen con el producto para unir las tiras que necesita con el fin de completar la longitud deseada. Para lograrlo, siga los pasos a continuación:
 - 2.1. Corte la cinta de luces LED según las medidas del lugar donde se va a instalar.
 - 2.2. Conecte un fragmento de la cinta de luces LED al conector en forma de L de 4 alfileres.
 - 2.3. Conecte la otra pieza de la cinta de luces LED al otro lado del conector en forma de L de 4 alfileres.




Extensión máxima por tramo: 5m

Asegúrese de que la cinta de luces está alineada correctamente y de que está completamente insertada en el conector en forma de L.

Nota: Cerciórese de que las marcas en la cinta coincidan con cada alfiler en ambos lados de la conexión (+ con +, G con G, R con R, B con B).

Use los clips de cable blancos 3M opcionales para asegurar una mejor adhesión.

3. Limpie la superficie de instalación. Retire el protector de la cinta adhesiva antes de aplicar. Asegúrese de que el área esté seca y uniforme con el fin de garantizar la máxima sujeción por largo tiempo.



Nota: Para uso en interiores y exteriores.

4. Enchufe la cinta en un tomacorriente estándar de la pared.




5. La cinta de luces se debe encender e iniciar en forma automática el emparejamiento de la unidad (los LEDs se iluminan intermitentemente). De lo contrario, presione el botón del controlador para prender el dispositivo. Pulse el mismo botón una vez más a continuación para habilitar el modo de emparejamiento en forma manual.


B. Para longitudes conforme a las preferencias del usuario

1. Determine primero la ubicación para montar la cinta de luces y la longitud total que se requiere.

2. Recorte la cinta según el largo requerido guiándose por la línea marcada con el fin de mantener su funcionalidad.



3. Utilice los conectores en forma de L de 4 alfileres para realizar instalaciones esquineras.




4. Verifique que los alfileres se encuentran debidamente alineados (+12V con +12V, G con G, R con R, B con B) antes de asegurar el conector.

Nota: De no insertar correctamente los alfileres, no se va a encender la cinta.

5. Presione firmemente hasta que ambos extremos del conector queden debidamente asegurados en su lugar.

Nota: La cinta de luces se debe alinear correctamente e insertarla por completo en el conector de terminación para asegurar una buena conexión.

6. Limpie la superficie de instalación. Retire el protector de la cinta adhesiva antes de aplicar. Asegúrese de que el área esté seca y uniforme con el fin de garantizar la máxima sujeción por largo tiempo.




7. Proceda a conectar y a encender la unidad. Cerciérese de que todas las luces a lo largo de la cinta se iluminen de manera uniforme. De lo contrario, repita los pasos 4 al 6.




Reposición total: Mantenga presionado el botón del controlador por unos 5 segundos hasta que el LED de color rojo comience a parpadear. Suelte el botón a continuación, lo anterior indica que se ha restablecido la cinta a sus valores originales de fabricación.

Solución de iluminación ornamental

Liviana y flexible, las luces LED se pueden instalar debajo de mesas para bar, consolas de entretenimiento, techos, gabinetes e incluso detrás del televisor, con el adhesivo incluido en la cara posterior de la cinta.




Instalación de la aplicación Nexxt Home




Descargue la aplicación Nexxt Home de Google Play o de Apple App Store.

Paso 1




Registro por correo electrónico. Complete los campos requeridos.

Paso 2



Ingresa el código de verificación que recibí.

Paso 3



Cree una contraseña nueva y seleccione **Completo**.


Paso 4



La cuenta Nexxt Home ha sido configurada satisfactoriamente.


Agregar dispositivo

Paso 1




Seleccione **Agregar dispositivo** y a continuación, la cinta de luces inteligentes.

Paso 2




Encienda la cinta de luces inteligentes. Debe conectarse a una red **Wi-Fi de 2.4GHz**. Ingrese la clave de la red. Asegúrese de utilizar la contraseña correcta, de lo contrario, no se conectará el dispositivo.

Paso 3




Verifique que el LED del dispositivo parpadea rápidamente. Si la luz no aparece intermitente, reinicie la cinta de luces. Apague la luz con el interruptor, espere 5 segundos antes de volver a encenderla. Pulse la opción **Confirmar que la luz parpadea rápidamente** para continuar.

Paso 4



Cuando la notificación **Dispositivo incorporado** exitosamente aparezca en la pantalla, asigne una ubicación y seleccione **Terminar**.

Funciones



Cinta de luces: Enciende y apaga el dispositivo.

Color: Cambia el color, el brillo y la saturación de las luces LED.


Escena: Incluye varias escenas preprogramadas, más ocho configurables por el usuario.

Música: Sincroniza dinámicamente las luces iluminando la cinta al ritmo de la música.

Horario: Le permite programar la hora y el día cuando desea conectar o desconectar el dispositivo.


Configuración del horario

Paso 1




Haga clic en el ícono del horario para abrir la pantalla **Agregar horario**.

Paso 2



Defina el horario que desea programar. Seleccione **Repetir** para programar los días de la semana. Seleccione **Cambiar** para alternar el estatus del horario entre activo e inactivo. Haga clic en **Guardar** en la sección superior derecha de la pantalla para almacenar un horario.


Borrar horario



Con el fin de eliminar un horario, deslice el ítem a la izquierda en iOS, pero mantenga presionado el **Horario** respectivo en Android, seguido de **Borrar** al final.

Configuración

Pulse el ícono del lápiz ubicado en el borde superior derecho de la pantalla.



Denominación del dispositivo: cambia el nombre de la cinta de luces.

Información del dispositivo: muestra la información relacionada con la cinta de luces.

Activación rápida y automatización: enlaza la cinta de luces con otros productos inteligentes para controlarlos en forma automática mediante un comando especial.

Control mediante otras plataformas: habilita el reconocimiento de la voz a través de Alexa o Google Assistant.

Notificación de desconexión: botón selector que le permite habilitar/inhabilitar esta función.

Compartir dispositivo: permite compartir el acceso a la cinta de luces con familiares y amigos.

Crear grupo: facilita la gestión de dispositivos al seleccionar y clasificar múltiples componentes bajo un solo grupo.


Comentarios: comuníquese con nosotros si ha tenido alguna dificultad al instalar el producto.

Verificar la red: Pruebe su red para asegurarse de que cuenta con una señal óptima.

Información del firmware: cada cierto tiempo se integran nuevas funciones o actualizaciones mediante versiones mejoradas del firmware.

Eliminar dispositivo: le permite borrar la cinta de luces de la aplicación.


Compartir dispositivo



Seleccione **Compartir dispositivos** seguido de **Agregar acceso compartido**. Ingrese la dirección de correo electrónico de familiares y amigos. Seleccione **Terminar**. El o los usuarios que acaba de configurar a partir de ahora van a tener acceso a la cinta de luces inteligentes.

Nota: familiares o amigos necesitan establecer su propia cuenta de Nexxt Home para tener acceso al dispositivo.

Borrar un usuario



Para borrar un usuario en Android, mantenga presionado el nombre que desea eliminar. En iOS, deslice el nombre del usuario hacia la izquierda. Seleccione **Borrar**. Una notificación para confirmar que usted ya no desea compartir el dispositivo con el usuario seleccionado va a aparecer en pantalla. Seleccione **Confirmar**.

FCC ID: X4YHAB5611

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Android™ y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China.



Smart **Wi-Fi LED**

light strip starter kit