



Smart **Wi-Fi dual plug**
Outdoor

User guide

Thank you for purchasing the **Smart Wi-Fi Outdoor dual plug** from Nexxt Solutions. We are excited to be part of making your life easier, safer and for bringing peace of mind into your home.


Package content

- Smart outdoor dual plug
- Silicone outlet cover
- Quick start guide

Product overview

- 1. AC smart sockets:** plug in your device and control it through the application using your smartphone. Each outlet can be managed independently.
- 2. Power button:** turns the device on and off.
- 3. Grounded plug:** to safely connect it to a wall AC outlet.
- 4. LED light:** indicates the device operating status.

5. Silicone cover: protects the receptacles from dust, water, and debris when nothing is plugged in




Status indicator

LED indicator	Status	Description
Green	Solid	The smart plug is connected to the network, but the device is off
Blue	Solid	The device is on
Blue/green	Solid/ blinking	In pairing mode, the blue LED remains ON while the green LED blinks.

* Important safety guidelines


- Suitable for indoor/outdoor and damp locations. Do not immerse or expose the unit directly to water.
- Plug into a 3-prong outlet, with the unit and cord at least 4.6 ft (1.4m) above ground level, and the receptacles facing downwards.
- Risk of electrical shock. Do not open, this device does not contain any user-serviceable parts inside.

Installing the Nexxt Solutions Home App



Download Nexxt Home app from Google Play or Apple App Store.


Step 1



A smartphone mockup displaying the 'Register by email' screen. The status bar at the top shows signal strength, Wi-Fi, time (9:41 AM), and battery (60%). The screen has a back arrow in the top left. The main heading is 'Register by email'. Below it is a dropdown menu showing 'United States of America' with a right arrow. There are two input fields: the first is labeled 'Email' and the second is empty. At the bottom is a grey button labeled 'Get authentication code'.

Register by email. Fill in the required fields.


Step 2



A smartphone mockup displaying the 'Enter verification code' screen. The status bar at the top shows signal strength, Wi-Fi, time (9:41 AM), and battery (60%). The screen has a back arrow in the top left. The main heading is 'Enter verification code'. Below it is a row of five input fields, with the first one highlighted in orange. At the bottom, a message states 'Verification code has been sent to your'.

Enter the verification code you received.

Step 3



Create a new password and then select **Completed**.

Step 4



The Nexxt Solutions Home App account has been successfully set up.


Plug in



Plug in the Nexxt Smart dual smart plug and press the power button to turn it on. Make sure the blue-green LED on the device is blinking, indicating that it has entered into the pairing process. This is the default mode. Otherwise, press and hold the power/reset button until the blue-green LED light starts flashing to manually restart the device.


Add device

Step 1




Select **Add device**, followed by the smart outdoor dual plug.

Step 2




You must connect to a **2.4GHz WiFi** network. Enter your network password. Make sure you enter the **correct** password, otherwise the device will not connect.

Step 3




Make sure the indicator light on the app is blinking. Tap on **Confirm the indicator light blinks rapidly** to continue.

Step 4



When **Device added successfully** is displayed, assign a location and click on **Done**.

Main device



Main switch

Click on the power button image on the app to turn the plug on and off.

Plug 1 and plug 2


Check the status of each receptacle and individually turn each of them on or off.

Configuration tools

Countdown

Enables the countdown timer to turn the device on and off.

Countdown setup



Click on the **plug** icon to turn the device on or off. To schedule the timer, click on the countdown icon to set the time as needed to turn the device on or off.

Schedule

Allows you to add time and day schedule for the device to turn on or off.


Schedule setup

Step 1




Click on the **schedule** icon to access the **Add schedule** screen.

Step 2



Delete setup




Set the time you wish to schedule. Select **Repeat** to set daily settings. Select **Switch** to schedule on/off status. Click on **Confirm**, followed by **Save** on the upper right-hand corner to store a schedule.

To remove a schedule on iOS, slide item to the left, and for Android, press and hold **Schedule**, followed by **Delete**.

Settings

Click on pencil icon on the upper right-hand corner.



Device name: changes the icon and the name of the device, and it also allows the user to assign a different location.

Note: click on the pencil icon to access the device name menu.

Device information: displays detailed information related to the Wi-Fi outdoor dual plug.

Tap-To-Run and Automation: links the outdoor dual plug with other smart products to automatically control them through a customized command.

Third-party control: enables the voice recognition feature through Alexa and Google Assistant.

Offline notification: provides a selection button to enable/disable this feature.

Share device: allows sharing the Wi-Fi outdoor dual plug with family and friends.

Create group: makes management of devices easier by selecting and arranging multiple components under a single group.


Feedback: let us know if you have any issues setting up the product.

Add home screen: adds a shortcut of the device to the main screen on your phone.

Check for firmware update: we will sometimes add new features or provide updates with a new firmware upgrade.


Remove device: allows you to unbind the device from the Nexxt Home Account.

Device name



To rename device, click on the pencil icon on the upper right hand side, enter a different name, and click **Save**.


Share device



Click on **Share devices** then tap on **Add sharing**. Enter the e-mail address of family and friends you wish to share the device with. Tap **Completed/Save**. The newly configured users will now have access to your smart plug.

Note: family or friends will need their own Nexxt Solutions Home Account to access the device.

Delete user



To remove a user, slide to the left or press and hold the name you want to eliminate. Click on **Delete**. A notification confirming that you no longer want to share the device with this user will be displayed. Click on **Confirm**.

FCC ID: X4YHAODP610

Nexxt Solutions® is a registered trademark. All rights reserved. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Made in China.

Guía del usuario

Gracias por adquirir el **Enchufe inteligente dual con conexión Wi-Fi para exterior** de Nexxt Solutions. Nos complace ser parte de la solución destinada a no sólo simplificar su vida, sino además poder brindar mayor seguridad y tranquilidad al interior de su hogar.

Contenido del empaque

- Enchufe para exterior
- Cubierta para tomacorriente dual
- Guía de configuración rápida

Descripción del producto


1. Tomacorrientes inteligentes: conecte su dispositivo y ejerza control sobre él con su dispositivo inteligente a través de la aplicación. La gestión de cada salida se puede realizar en forma independiente.

2. Botón de encendido: se utiliza para encender y apagar el dispositivo.

3. Enchufe con conexión a tierra: permite conectarlo en forma segura a un tomacorriente de pared estándar.

4. Luz LED: exhibe el estado funcional de la unidad

5. Tapa de silicona: protege los receptáculos del polvo, el agua y la suciedad.




Indicador de estado

Luz LED	Estado	Descripción
Verde	Iluminado	El enchufe inteligente está conectado a la red, pero el dispositivo está apagado
Azul	Iluminado	El dispositivo está encendido
Azul/ verde	Iluminado/ intermitente	En el modo de emparejamiento, el LED azul permanece encendido, mientras que el verde aparece intermitente

* Medidas de seguridad importantes


- Apto para aplicaciones en ambientes interiores, exteriores y húmedos. No sumerja ni exponga la unidad directamente al agua.
- Conecte la unidad a un tomacorriente de 3 clavijas. Debe mantener la unidad y el cordón a 1,4m (4,6ft) por lo menos sobre el nivel del suelo, con los receptáculos orientados hacia abajo.
- Riesgo de electrochoques. No abra el dispositivo, éste no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

Instalación de la aplicación Nexxt Solutions Home



Descargue la aplicación Nexxt Solutions Home de Google Play o Apple App Store.

Paso 1



Smartphone screen showing the 'Register by email' form. The status bar at the top displays signal strength, Wi-Fi, 9:41 AM, and 60% battery. The form includes a back arrow, a title 'Register by email', a country selector set to 'United States of America', an email input field, and a 'Get authentication code' button.

<

Register by email


United States of America >

Email

Get authentication code

Registro por email. Complete los campos requeridos.

Paso 2



Smartphone screen showing the 'Enter verification code' form. The status bar at the top displays signal strength, Wi-Fi, 9:41 AM, and 60% battery. The form includes a back arrow, a title 'Enter verification code', a five-digit input field with the first digit highlighted in orange, and a confirmation message at the bottom.

<


Enter verification code

— — — — —

Verification code has been sent to your

Ingresa el código de verificación que recibió.

Paso 3



Cree una contraseña nueva y seleccione **Completo** a continuación.

Paso 4



La cuenta de Nexxt Solutions Home ha sido configurada satisfactoriamente.


Conexión



Conecte el Enchufe inteligente dual de Nexxt en un tomacorriente y presione el botón para encender el dispositivo. Asegúrese de que el LED de color azul-verde del dispositivo parpadea, lo cual indica que ha iniciado el proceso de emparejamiento. Éste es el modo de configuración original. De lo contrario, mantenga presionado el botón de encendido/reposición hasta que el LED azul-verde aparezca intermitente para poder iniciar en forma manual el dispositivo.


Agregar dispositivo

Paso 1




Seleccione **Agregar dispositivo**, y a continuación el enchufe inteligente para exterior.

Paso 2




Debe conectarse a la red **Wi-Fi de 2.4GHz**. Ingrese la contraseña de la red. Asegúrese de utilizar la contraseña correcta, de lo contrario, no se conectará el dispositivo.

Paso 3




Asegúrese de que el indicador luminoso en la aplicación aparezca intermitente. Pulse **Confirmar que la luz indicadora parpadea rápidamente** para continuar.

Paso 4



Cuando la notificación **Dispositivo incorporado exitosamente** aparezca en la pantalla, asigne la ubicación y seleccione **Terminar** al final.

Dispositivo principal



Interruptor principal

Haga clic en el botón de encendido en la aplicación para activar y desactivar el dispositivo.

Enchufe 1 y enchufe 2


Permite verificar el estado de cada receptáculo, además de poder encender o apagar cada uno en forma individual.

Herramientas de configuración

Cuenta regresiva

Habilita el temporizador regresivo para encender y apagar el dispositivo.

Configuración del temporizador regresivo




Haga clic en el ícono del **enchufe** para encender o apagar el dispositivo. Con el fin de configurar el temporizador, pulse el ícono de cuenta regresiva para programar los períodos de conexión o desconexión del enchufe.

Horario

Le permite programar la hora y el día cuando desea conectar o desconectar el dispositivo.


Configuración del horario

Paso 1



Haga clic en el ícono del **horario** para abrir la pantalla **Agregar horario**.


Paso 2



Defina el horario que desea programar. Seleccione **Repetir** para configurarlo diariamente. Seleccione el **interruptor** para alternar el estatus del horario entre activo e inactivo.

Haga clic en **Confirmar** seguido de **Guardar** en la sección superior derecha de la pantalla para almacenar un horario.


Borrar configuración



Con el fin de eliminar un horario, deslice el ítem a la izquierda en iOS, pero mantenga presionado el **Horario** respectivo de utilizar Android, seguido de **Borrar** al final.

Configuración

Haga clic en el ícono del lápiz ubicado en el borde superior derecho de la pantalla.



Denominación del dispositivo: cambia el ícono y el nombre del dispositivo, además de permitir la asignación de una nueva ubicación.

Nota: haga clic en el ícono del lápiz para acceder al menú correspondiente a la denominación del dispositivo.

Información del dispositivo: exhibe los datos relacionados con el enchufe inteligente dual con conexión Wi-Fi.

Activación rápida y automatización: enlaza el enchufe dual para exterior con otros productos inteligentes para controlarlos en forma automática mediante un comando especial.

Control mediante otras plataformas: habilita el reconocimiento de la voz a través de Alexa y Google Assistant.

Notificación de desconexión: botón selector a través del cual es posible habilitar/inhabilitar esta función.

Compartir dispositivo: permite compartir el acceso al enchufe inteligente dual con conexión Wi-Fi con familiares y amigos.

Crear grupo: facilita la gestión de dispositivos al seleccionar y clasificar múltiples componentes bajo un solo grupo.


Comentarios: comuníquese con nosotros si ha tenido alguna dificultad al instalar el producto.

Agregar pantalla de inicio: incorpora el acceso instantáneo al dispositivo desde la pantalla de su teléfono móvil.

Información del firmware: cada cierto tiempo se integran nuevas funciones o actualizaciones mediante versiones mejoradas del microprograma.


Eliminar dispositivo: permite desvincular el dispositivo de la cuenta de Nexxt Home

Denominación del dispositivo



Para cambiar la denominación del dispositivo, haga clic en el ícono del lápiz ubicado en el borde superior derecho, ingrese un nombre nuevo y seleccione **Guardar**.


Compartir dispositivo



Seleccione **Compartir dispositivos** seguido de **Agregar acceso compartido**. Ingrese la dirección de correo electrónico de familiares y amigos de quienes desea incorporar. Seleccione **Completo/Guardar**. El o los usuarios que acaba de configurar desde ahora van a tener acceso al enchufe inteligente.

Nota: amigos o familiares necesitan establecer su propia cuenta de Nexxt Solutions Home para tener acceso al dispositivo.

Borrar un usuario



Para borrar un usuario, deslice hacia la izquierda o mantenga presionado el nombre de la persona que desea eliminar. Seleccione **Borrar**. Una notificación para confirmar que usted ya no desea compartir el dispositivo con el usuario seleccionado va a aparecer en pantalla. Seleccione **Confirmar**.

FCC ID: X4YHAODP610

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.



Smart **Wi-Fi dual plug**
Outdoor