STAR WARS™

NEXXT SOLUTIONS HOME



NHC-IP16 DV

Cámara inteligente Wi-Fi®
PTZ para interiores

2 YEAR WARRANTY
nexxtsolutions.com/warranty

Guía del usuario

Gracias por adquirir la **cámara inteligente Wi-Fi®** de Nexxt Home. Nos entusiasma formar parte de tu estilo de vida conectado y ayudarte a brindar tranquilidad a tu hogar.

Antes de instalar y comenzar a usar tu nueva cámara inteligente, tómate un momento para leer esta guía rápida. Te ayudará a aprovechar al máximo todas sus funciones y a disfrutar de una experiencia sin complicaciones desde el primer momento.


Primeros pasos

Saca la cámara y sus accesorios de la caja. Retira el embalaje del producto. Comprueba todas las piezas y el contenido con la siguiente lista.

Contenidos del empaque

- Cámara inteligente Wi-Fi (x1)
- Cable USB (x1)
- Adaptador de corriente (x1)

Si alguno de los componentes de la lista está roto o falta, contáctanos de inmediato. Visita *www.nexxtsolutions.com/connectivity/support/contact-us*, donde encontrarás varias maneras de contactar con nuestro equipo de soporte.



Cámara inteligente Wi-Fi




Cable USB




Adaptador de corriente

Descripción general

Vista frontal



Vista posterior



1. Indicador LED:
- Rojo intermitente lento – Listo para emparejar
- Rojo intermitente rápido – Emparejando
- Rojo sólido – Emparejado

2. Lente PTZ

3. Micrófono: Captura tu voz y cualquier sonido cercano a la cámara.

4. Base giratoria

5. Ranura para tarjeta TF/microSD™: Compatible con almacenamiento local de hasta 256 GB (No visible, ubicada en la parte inferior de la cabeza de la cámara. Gira la cabeza de la cámara hacia arriba para acceder a la ranura).


6. Altavoz: Permite que se escuche tu voz desde el teléfono a través de la app Nexxt Home (No visible, ubicado debajo del casco).


7. Puerto de carga USB-C®

8. Botón de reinicio: Mantén presionado este botón durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo y restaurarlo a la configuración de fábrica.

Gestión remota a través de la aplicación Nexxt Home

Paso 1






Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Descarga la aplicación **Nexxt Home** desde Google Play o la App Store de Apple. Sigue los pasos a continuación.

Paso 2




Regístrate por correo electrónico.
Completa los campos obligatorios.

Paso 3




Introduce el **código de verificación** que recibiste.

Paso 4



Crea una nueva contraseña y luego selecciona "**Finalizado**" (Completed).

Paso 5



Tu cuenta de Nexxt Home se ha creado correctamente.

Cómo agregar el dispositivo a tu cuenta de Nexxt Home



Abre la aplicación. Toca "Añadir dispositivo" (Add device) o pulsa el signo "+" dentro del círculo naranja en la esquina superior derecha y luego selecciona "**Añadir dispositivo**".



La aplicación detectará automáticamente la cámara inteligente y mostrará el icono correspondiente.
Toca "**Añadir**" (Add).



Selecciona una red Wi-Fi de 2,4 GHz, ingresa tu contraseña y toca "**Siguiente**" (Next).





Al finalizar el emparejamiento, aparecerá la notificación "A**ñadido correctamente**" (Added successfully) en la pantalla.

Toca el icono del lápiz si quieres cambiar el nombre del dispositivo, entre otras opciones de personalización. Guarda la configuración y toca "**Listo**" (Done).

Descripción básica de las funciones principales para la gestión remota a través de la aplicación Nexxt Home.

Interfaz principal





Zoom: Se acerca o se aleja de la escena dentro del campo visual de la cámara.

Captura de pantalla: toma una imagen fija de la transmisión de la cámara.

Hablar: Permite la comunicación de voz a través del micrófono.

Grabar: inicia la grabación de un vídeo.

Botón de menú desplegable

Reproducción: Si está instalada una microSD™, puedes utilizar la función de reproducción para ver grabaciones.

Galería: Presenta una lista de todos los vídeos y fotos grabados y almacenados localmente o en la nube.

Color del tema: Permite personalizar la interfaz cambiando al modo claro o al modo oscuro. Se recomienda usar este último para ahorrar batería.

Modo privado: Activa el modo de suspensión para brindar tranquilidad a los usuarios respecto a su privacidad. Bloquea el lente, la grabación y el micrófono cuando están en casa.

HDR: HDR: La tecnología de alto rango dinámico mejora la calidad de las escenas al mejorar las relaciones de brillo y contraste de la pantalla.

Modo de visión nocturna: enciende automáticamente la luz infrarroja para compensar las condiciones de luz insuficiente, mejorando la capacidad de la cámara para ver movimiento durante la noche.

Seguimiento de movimiento: permite que la cámara rastree automáticamente a cualquier persona que se mueva dentro de su campo de visión.

Detección de movimiento: abre el submenú que te permite personalizar cómo y cuándo la cámara detecta y responde al movimiento.

Detección de sonido: Activa el modo de detección de sonido, permitiendo que la cámara identifique actividad sonora (ruidos o voces) cerca del dispositivo y enviar alertas, incluso si no hay movimiento visible. Ideal para entornos donde el sonido puede indicar presencia o eventos importantes.

Sirena: configura la sirena incorporada para que se active automáticamente cuando se detecte movimiento o actívala manualmente a través de la aplicación.

Editar: configura accesos directos para controlar otros dispositivos inteligentes compatibles.

Dirección: utiliza el joystick virtual PTZ (Pan-Inclinación-Zoom) para controlar de forma remota el movimiento horizontal (paneo) y vertical (inclinación) de la cámara y ajustar el ángulo de visión en tiempo real.

Mensajes: mantente informado con alertas instantáneas. Esta función te da acceso rápido a la lista de notificaciones push enviadas a tu dispositivo móvil, incluyendo detección de movimiento, eventos de sonido y actualizaciones del sistema. Toca cualquier mensaje para ver el video relacionado o más detalles.

Almacenamiento en la nube: te permite comprar un servicio de almacenamiento en la nube para acceder de forma segura a tu material en línea en cualquier momento y desde cualquier lugar.


Funciones: Abre un submenú donde puedes configurar funciones adicionales de la cámara.

Controlador PTZ remoto



Utiliza el joystick o rueda de control PTZ virtual para controlar de forma remota los movimientos de panorámica e inclinación de la cámara en tiempo real.


Modo de visión nocturna



Activa o desactiva la función de visión nocturna o cambia al modo inteligente (automático).


ONVIF®

(Open Network Video Interface Forum)




Esta función te ayuda a configurar y controlar las funciones estándar basadas en IP de la cámara, lo que te permite integrarla con otros dispositivos y software de diferentes fabricantes en un sistema inteligente más amplio y flexible.

Configuración de detección de movimiento



Activa las alarmas de detección de movimiento y sonido, ajusta la sensibilidad del sensor y activa el seguimiento automático de objetos en movimiento detectados. Activa el Filtro de Forma Humana para reducir las falsas alarmas y garantizar que solo los eventos relevantes relacionados con personas activen las alertas. Crea horarios para activar o desactivar estas funciones a tu conveniencia, y mucho más.

Menú de configuración general




Como todo en la app Nexxt Home, la interfaz de configuración general de la cámara es intuitiva y fácil de usar, y ofrece un menú de funciones adicionales que puedes activar, desactivar o ajustar desde la app. A continuación, una breve descripción de algunas de ellas:

Información del dispositivo (Device Information): Este submenú mostrará información clave sobre el dispositivo.

Automatización con solo tocar para ejecutar (Tap-to-run automation): Vincula el dispositivo con otros productos inteligentes para controlarlos automáticamente a través de un comando personalizado.

Modo privado: cambia la cámara al modo de suspensión para mayor privacidad.



Almacenamiento en la nube: accede a fotos y videos en cualquier momento y desde cualquier lugar con un plan de suscripción opcional.

Notificación sin conexión (Offline notification): Cuando está habilitada, se activará una notificación después de 30 minutos de que el dispositivo esté sin conexión. Puedes habilitar o deshabilitar esta función en cualquier momento.

Comentarios (Feedback): Avísanos si tienes algún problema al configurar o usar el producto.

Compartir dispositivo (Share device): Proporciona acceso a tu dispositivo para amigos o familiares. Los familiares o amigos necesitarán su propia cuenta de Nexxt Home para acceder al dispositivo.

Agregar a la pantalla de inicio (Add to home screeen): Esta función agrega un acceso directo al dispositivo desde la pantalla de inicio de tu teléfono.

Actualización del dispositivo (Device update): Agrega nuevas funciones o proporciona actualizaciones de firmware y conserva el registro para tu referencia. Puedes elegir actualizaciones automáticas.

Eliminar dispositivo (Remove device): usa esta función para desvincular el dispositivo de tu cuenta de Nexxt Home.

STAR WARS™

NEXXT SOLUTIONS HOME

Nexxt Solutions® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Darth Vader es una marca registrada de Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC. Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus a¬filiados. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas registradas de Google LLC. iOS es un nombre comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia. ONVIF es una marca comercial de Onvif, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente para identificarles y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

NHC-IP16DV